Что такое драйвер устройства.

Драйвер – это небольшая программа, благодаря которой операционная система распознает подключенные к ней устройства и получает к ним доступ. Без драйвера не сможет работать ни одно устройство в компьютере. Звук, видео, веб-камера, клавиатура, мышь, не будут правильно распознаны, а значит – не будут функционировать.

Подключение очков к компьютеру кабелем через USB интерфейс.

Этот вид соединения используется при необходимости иметь дополнительную функциональность:

- 1. Работа очков в режиме 3Д без использования радиочастотного канала связи.
- 2. Обновление встроенного программного обеспечения очков с РС.
- 3. Тонкая настройка параметров программного обеспечения очков с РС.

Если вам это не требуется и полностью хватает функциональности соединения через Bluetooth RF, тогда этот драйвер можно не использовать и не устанавливать.

Установка Windows USB драйвера 3D очков.

Последовательность операций.

- 1. Скачайте zip файл с драйвером со страницы технической поддержки продукта.
- 2. Разархивируйте файл в удобное место, например в папку на диск С:.

3. Подключите очки к компьютеру кабелем micro USB и убедитесь, что загорелся красный светодиод подачи внешнего питания на очках и Windows начал поиск подходящего драйвера.

4. Дождитесь пока система закончит автоматический поиск драйвера, затем откройте «Менеджер устройств». Кнопка Пуск > Панель управления > Диспетчер устройств > Действие > Обновить конфигурацию оборудования.

5. Найдите в списке устройство, помеченное жёлтым восклицательным знаком с именем «3D Glasses». Оно может находиться в папке категории «Другие устройства» (Other devices).



6. Выделите устройство «3D Glasses» правой кнопкой мыши, затем левой выберите пункт меню «Обновить драйверы…»

7. Далее нажмите кнопку «Поиск и установка драйверов вручную» и нажав кнопку «Обзор» (Browse), укажите путь к папке, куда вы ранее разархивировали и сохранили файлы драйвера.

🔋 Update Driver Software - 3D Glasses 🛛 🔀			
😋 🔟 Update Driver Software - 3D Glasses			
Browse for driver software on your computer			
Search for driver software in this location:			
C:\PC-driver-usb-com Browse			
✓ Include subfolders			
◆ Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.			
Next Cancel			

8. Нажав кнопку «Далее» (Next) запустите установку. Если в процессе система выведет окно предупреждения об отсутствии цифровой подписи, проигнорируйте его, выбрав нижний пункт: «Установить драйвер в любом случае» (Install this driver software anyway).



9. Дождитесь завершения копирования и установки файлов. Если всё прошло успешно, устройству будет назначен виртуальный СОМ порт с подходящим свободным номером, например СОМ2.

I Update Driver Software - 3d Glasses (COM2)			
\bigcirc	Update Driver Software - 3d Glasses (COM2)		
	Windows has successfully updated your driver software		
	Windows has finished installing the driver software for this device:		
	3d Glasses		
		Close	

10. После завершения снова зайдите в Панель управления > Диспетчер устройств.

Проверьте, установился ли драйвер. Желтый значок возле имени устройства должен исчезнуть, и оно будет перемещено в категорию «Порты COM & LPT». Примерно как на картинке ниже:



На этом установка драйвера завершена.

Теперь можно запустить сервисную утилиту «DFU» и обновить встроенное программное обеспечение очков до последней версии. Программы показа 3D стерео фото и 3D видео плеер также получат доступ к управлению очками через USB кабель.